Simplemente Poderoso!

QUO

Manual del Usuario

QUO BASS

Sistema de Parlante Inalámbrico



Conecte cualquier dispositivo de forma remota con Bluetooth o con el cable 3.5 mm incluído.



Conteste sus llamadas sin sacar el teléfono, utilice el modo altavoz con micrófono incorporado.

Cargue y actualice la biblioteca de música directamente con su tarjeta TF.

Recargue la batería de litio y disfrute de 7 horas* de sonido supremo portátil!

QUOmobility.com

Q026MA02

Gracias por preferir QUO **BASS 0** el sistema de parlante inalámbrico. Este producto soporta Bluetooth 2.1+EDR, una gama de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y otros dispositivos con Bluetooth. El diseño moderno es lo último en tecnología electrónica para producir una experiencia de música portátil de alta calidad capaz de seguir manteniendo sus características esenciales del parlante portátil con su batería de litio recargable incorporada y control remoto. Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones ante de utilizar el producto. Guárdelas para tener como referencia en el futuro. Visite **www.quomobility.com** para conocer más acerca de las magníficas funciones que posee este dispositivo.



1. Reproducir/ Pausa/ Cambiar de Modo
2. Siguiente canción/ Subir Volumen
3. Canción previa/ Bajar Volumen
4. Indicador de luz
5. Encendido/Apagado
6. Mini USB DC In
7. Enchufe Auxiliar
8. Micrófono
9. Puerto de tarjeta TF
10. Parlante

a. Contenido del empaque
- QUO **BASS 0** sistema de parlante inalámbrico
- Manual del Usuario
- Cable para sonido de 3.5mm
- Cable de alimentación Mini USB

Nota: Si los materiales que contiene el empaque no son consistentes con la lista, por favor contacte al lugar donde adquirió el producto.

b. Manipulación correcta del producto
- Nunca exponga el parlante al sol directo o al calor excesivo.
- Mantenga el parlante en un lugar seco. Nunca exponga el producto al agua o a la lluvia.
- No utilice o guarde el producto en lugares sucios con polvo.
- No utilice químicos fuertes, jabón o detergente para limpiar el parlante.
- No modifique, desarme, abra, perfore o deje caer el producto.

c. Instrucciones para la batería
- La batería tiene un límite de vida, necesitará ser reemplazado cuando el parlante no soporte más la carga.
- No bote las baterías en el fuego.
- No force las baterías cuando las reinstale.
- No exponga las baterías a altas temperaturas.
- No cargue la batería por más de 24 horas.

d. Información de eliminación

Tanto el parlante como la batería no deben ser desechados en la papelera regular. Atendiendo al compromiso de la empresa por proteger el medio ambiente, le recomendamos observar todas las disposiciones regionales pertinentes para eliminar los componentes electrónicos en la forma adecuada. Jamás incinere las baterías.

1. Para comenzar

a. Cargar la batería del parlante
- Cuando el parlante no está cargado completamente, el indicador de luz será rojo. La batería llega a la carga completa en aproximadamente 3 horas en modo OFF, o 5 horas si se está utilizando.

b. Apagado y encendido del parlante ON/OFF
- Para encenderlo: Deslice el botón a la posición ON y la luz indicadora se encenderá.

c. Cambio de Modo

Presionar el botón de "Reproducir/Pausa" por 2 seg. para cambiar de modo. Función inteligente de selección. ej: si el dispositivo no detecta una tarjeta TF, éste modo sera ignorado.

2. Modo Bluetooth

a. Modo de conectar
- Encienda el parlante en modo de Bluetooth, la luz azul se encenderá.
- Conexión: Es necesario que conecte el producto la primera vez que vaya a utilizar un dispositivo nuevo de Bluetooth.
- Después de que se encienda, el parlante entrará en modo Bluetooth automáticamente y buscará dispositivos cercanos que tengan Bluetooth.
- Active el Bluetooth en su teléfono o en cualquier otro dispositivo que desee conectar.
- Una vez que QUO **BASS 0** es encontrado y lo seleccione, la luz indicadora del parlante titilará (azul) y ya estará conectado correctamente (si le pide una contraseña por favor introduzca "0000").
- Memoria de conexión de dispositivos: Cuando enciende el parlante en modo Bluetooth, se re-conectará con el último dispositivo que estaba conectado. Si éste se encuentra fuera de rango, el procedimiento de conexión comenzará nuevamente.

b. Operación

Luego que la conexión se ha realizado satisfactoriamente, usted podrá colocar música de su dispositivo Bluetooth y escucharlo en el parlante inalámbrico. Usted podrá controlar las funciones de REPRODUCIR/PAUSA, + y -VOLUMEN y también contestar o ignorar llamadas telefónicas.

Música:

Reproducir/ Pausa	⏯	**Presione**
Siguiente canción	⏭	**Presione**
Canción previa	⏮	**Presione**
Subir volumen	⏭	**Déjelo presionado**
Bajar volumen	⏮	**Déjelo presionado**

Contestar llamadas:

Cuando el parlante esté conectado con su teléfono y usted reciba una llamada, escuchará la llamada mediante el parlante (si está escuchando música, se pondrá en pausa automáticamente).

Contestar	⏯	**Presione**
Colgar	⏯	**Déjelo presionado**

c. Desconexión
- El modo Bluetooth se desconectará automáticamente si el parlante no se ha utilizado en un período largo de tiempo. El parlante pasará a un estado de descanso y usted tendrá que conectarlo nuevamente para utilizarlo.

3. Modo de entrada AUX:
- La luz indicadora será verde cuando el cable AUX esté conectado al parlante.
- Cuando esta en modo AUX, usted solamente podrá controlar el volumen de la música desde el parlante.

4. Modo TF:

Cuando la tarjeta TF es insertada en el parlante, se pondra en modo TF automaticamente. El parlante soporta formatos MP3, WAV, WMA desde la tarjeta TF. Usted puede controlar "Volumen subir/bajar", "siguiente cancion/cancion Previa", "Reproducir/ Pausa", como se explico anteriormente.

5. Actualice la música desde la red:
- El parlante soporta música bajada de la red y actualizada en su tarjeta TF.
- Inserte la tarjeta TF en el parlante y conecte la computadora con el cable USB. Después usted podrá actualizar la música de la red. Cuando finalice deje presionado ⏯ .

6. Advertencia de carga baja:

Durante operacion regular, la luz indicadora titilará en color rojo cuando la beteria este muy baja y le recordara que debe cargar el parlante. Durante operacion Bluetooth, la luz titilara azul 3 veces cuando la beteria este muy baja y le recordara que debe cargar el parlante. Durante operacion AUX/TF, la luz titilará verde 3 veces cuando la beteria este muy baja y le recordará que debe cargar el parlante. El parlante entrará en modo de recarga si no es recargado despues de la advertencia. Por favorapagar y recargar el parlante una vez entre en modo de advertencia por bateria baja.

Especificaciones
- Salida mono
- Potencia de salida: 3W
- Frecuencia de respuesta: 100Hz~18KHz
- S/N Ratio: ≥70dB
- Bluetooth estándar: 2.1+EDR
- Tasa de alimentación estándar: CLASS II
- Soporta: A2DP, AVRCP, HFP, etc.
- Rango: 8~10mts.
- Puede leer: MP3, WAV, WMA formatos de la TF card
- Doble entrada de carga: DC5V 500mA
- Batería de litio recargable: 3.7V 400mAh
- Vida de batería: 7 horas (volumen medio)
- Tamaño: 64x67 mm
- Peso: 173 g

QUO Garantía Limitada

Todos los productos de sonido

QUO garantiza al comprador original (y a sus distribuidores) que los productos comprados en los distribuidores autorizados no tienen defecto ni en material ni en mano de obra durante un período de 1 año desde la fecha de compra. Durante éste período, Si éste producto resulta defectuoso en materiales o mano de obra, QUO, a su discreción, podrá o bien **a)** reparar la unidad defectuosa o **b)** reemplazarlo por otro, sin costo alguno excepto, como se indica a continuación.
Las piezas o productos que se consideren fuera de uso pasarán a ser de propiedad de QUO.

Limitaciones:
Esta garantía limitada no cubre las pérdidas o daños que se produzcan como resultado de:
- Transporte, instalación o mantenimiento inadecuado.
- Uso indebido.
- Negligencia.
- Cualquier causa que no sea la aplicación comercial o industrial normal.
- La reparación, modificación o instalación de opciones o partes por cualquier persona que no sea un Centro de Servicio Autorizado QUO.
- Entorno inadecuado. (tales como: inundaciones, incendios, terremotos, rayos, etc)
- Defectos de calidad no incluyen objeción subjetiva personal contra el timbre, el tono, etc
- Si no ubica el número de serie de su producto, no hay obligación de proporcionar un servicio pos-venta. Número de serie se encuentra en los manuales y en caja de presentación.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su cobertura de la garantía, necesita ayuda, o usted piensa que puede necesitar servicio, envienos un email a: **support@quomobility.com**

s/n